



DOMOVSKÁ OBRAZOVKA



- 1 Indikátor domovské obrazovky
- 2 Indikátor aplikace
- 3 Telefonní číslo
- 4 Stavový řádek
- 5 Indikátor registrace (zelený)
- 6 IP adresa
- 7 Přepínač obrazovky
- 8 Rozšíření řádku pomůcek
- 9 Řádek rychlého spuštění
- 10 Nabídka číselníku telefonu
- 11 Hlavní nabídka

OBRAZOVKA TELEFONU



- 1 Karty Hovor/Linka - Videotelefon ACN IRIS X podporuje současně až 3 příchozí/odchozí hovory
- 2 Zvukový výstup - Volba reproduktoru, sluchátka nebo náhlavní soupravy
- 3 Ovládání hlasitosti
- 4 Hlasová schránka - Pro hlasové zprávy a videozprávy
- 5 Po vytočení čísel stiskněte Hlasový hovor, nebo Videohovor

TIPY PRO NAVIGACI

IRIS X má intuitivní a výkonnou dotykovou obrazovku se čtyřmi obrazovkami plochy. Pro přepnutí z jedné obrazovky na druhou přetáhněte hlavní obrazovku nalevo, nebo napravo; případně stiskněte .

- ▶ **Nabídka** umožňuje přístup ke všem dostupným aplikacím, pomůckám a funkcím.
- ▶ **Telefon** zobrazuje číselník pro hlasové hovory a videohovory a s nimi související funkce.
- ▶ **Pomůcky** jsou aplikace, které je možno přidat, přemístit nebo odstranit z plochy.
 - Pokud chcete provést úpravu pomůcky, dotkněte se jí. Objeví se možnosti **Zavřít/Nastavení**.

- Dodatečné pomůcky přidáte na plochu tak, že se jich dotknete a přetáhnete je z dolní nabídky na plochu.
- Pro zobrazení doplňkových pomůcek stiskněte kterým rozšíříte řádek pomůcek.
- ▶ Tlačítko **Domů**, umístěné dole ve středu telefonu (pod obrazovkou) vám umožňuje jednoduše přepnout z kterékoli obrazovky na **Domovskou obrazovku**.
- ▶ **Stavový řádek** umožňuje rychlé zobrazení stavu vašeho telefonu. Po stisknutí stavového řádku máte na výběr z řady možností: Hlasitost, Wi-Fi vypnuto/zapnuto, Síť vypnuta/zapnuta (Ethernet), Nerušit a Kamera vypnuta/zapnuta.

JAK POUŽÍVAT VIDEOTELEFON IRIS X

Volání

Videotelefon IRIS X nabízí různé způsoby volání:

Vytočením čísla

- Stiskněte na **Domovské obrazovce** (nebo zvedněte sluchátko)
- Vytočte číslo a stiskněte **Hlasový hovor** nebo **Videohovor**

Podle historie hovorů

- Stiskněte na **Domovské obrazovce**
- Zvolte funkci **Historie hovorů**
- Vyberte možnost **Všechny, Přijaté, Vytočené** nebo **Zmeškané**

- Stiskněte pro volání vybraného čísla

Podle kontaktů

- Stiskněte na **Domovské obrazovce**
- Vyberte políčko **Kontakty**

- Zvolte kontakt, který chcete vytočit
- Stiskněte pro volání vybraného čísla

Ukončení hovoru

Jednoduše zavěste sluchátko nebo stiskněte **Konec**, pokud používáte možnost hlasitého poslechu


Přijetí hovoru

Na obrazovce se objeví jméno a číslo volajícího. Videotelefon IRIS X nabízí různé způsoby přijetí hovoru:

Příchozí hovor	Zmeškaný hovor	Čekající hovor
Zvolte Přijmout hlasový hovor, Přijmout videohovor (pokud je funkce dostupná) nebo Odmítnout .	Zmeškaný hovor se zobrazí na Domovské obrazovce . Uživatelé mohou stisknout Zobrazit pro přístup k informacím o zmeškaném hovoru.	Při probíhající hovorů budete upozorněni zvukovým signálem a upozorněním na obrazovce informování o příchozím hovoru. Hovor můžete Přijmout , nebo Odmítnout



X MOŽNOSTI FUNKCE VOLÁNÍ

Při probíhající hovoru máte k dispozici několik funkcí. Stiskněte  **Options** pro přístup ke všem funkcím hovoru.

Poznámka: Při videohovoru může nabídka  **Options** zmizet. Pro zobrazení nabídky se dotkněte obrazovky na kterémkoli místě.

Zobrazí se tři možnosti nabídky:

Nabídka možnosti	Funkce	Popis
	Číselník	Zvolte tuto funkci, pokud chcete zadat čísla na číselníku
	Přidržen	Stiskněte pro přidržení hovoru. Pokud chcete zrušit přidržení hovoru, stiskněte Zrušit přidržení
	Ztlumit/Zrušit ztlumení	Stisknutím ztlumíte hovor, nebo ztlumení zrušíte
	Video vypnuto/zapnuto	Stisknutím video vypnete, nebo zapnete
	Konference	Jakmile připojíte další hovor na jiné lince, stiskněte možnost Konference pro zahájení trojstranné hlasové konference
	Reproduktor/Sluchátko/ Náhlavní souprava	Stiskněte jednu ze tří možností pro změnu zvukového výstupu
	Hlasitost	Stisknutím zesílíte, nebo zeslabíte hlasitost
	PIP	Stisknutím přepnete video mezi volajícími a zobrazíte celou obrazovku
	Snímek	Stisknutím pořídíte snímek aktuálního videa. Snímek se automaticky uloží do složky „snímek“ v sekci Nástroje>Správce souborů

Nabízíme vám dokonalou podporu!


Dodatečné funkce telefonu, podrobné návody a rady pro řešení potíží jsou k dispozici v uživatelské příručce v Online obchodě nezávislého zástupce ACN nebo na www.myacn.eu

X HLASOVÁ SCHRÁNKA/VIDEOSCHRÁNKA

Hlasová schránka a videoschránka umožňuje volajícím zanechat zprávu, když je vaše linka obsazená nebo nemůžete hovor přijmout.

Nastavení/Načítání zpráv

Při počátečním přístupu k hlasové schránce budete vyzváni, abyste změnili své heslo (dočasné heslo je 1234#). Pro změnu hesla a případné zaznamenání vašeho jména a pozdravu pro hlasovou schránku/videoschránku postupujte podle instrukcí.

1. Stiskněte  na **Domovské obrazovce**.
2. Stiskněte obálku **Hlasová schránka** pro hlasovou schránku a videoschránku.
3. Pokud si chcete poslechnout zprávy z hlasové schránky nebo se podívat na videa z videoschránky, postupujte podle instrukcí.

Hlasová schránka (indikátor doručených zpráv)

Pokud tlačítko **Domů** modře bliká, znamená to, že si můžete vyzvednout obdrženou hlasovou zprávu nebo videozprávu. (Při zvednutí sluchátka zazní přerušovaný oznamovací tón.) Pokud si chcete hlasovou zprávu vyzvednout, aktivujte číselník a pak stiskněte ikonu **Hlasová schránka**.

Tip pro práci s hlasovou schránkou

Pokud chcete změnit počet vyzvánění před přeposláním hovoru do hlasové schránky/videoschránky, vytočte *610 a postupujte podle instrukcí.

Funkce hlasové schránky

Máte na výběr z několika možností pro poslech zpráv:

Klávesa	Příkaz
#	Uložit zprávu
2	Zopakovat zprávu
4	Návrat k předchozí zprávě
5	Přehrát informace v záhlaví zprávy
6	Přejít na další zprávu
7	Vymazat zprávu
*	Návrat do předchozí nabídky