




- 1 Anzeige Home-Bildschirm
- 2 Anzeige App
- 3 Telefonnummer
- 4 Statusleiste
- 5 Anzeige Registrierung (grün)
- 6 IP-Adresse
- 7 Bildschirmwechsel
- 8 Widget-Leiste erweitern
- 9 Schnellstartleiste
- 10 Wählhilfe/Menü
- 11 Hauptmenü




- 1 Register Anruf/Leitung - Mit dem ACN-Bildtelefon IRIS X können Sie bis zu 3 ankommende/ abgehende Anrufe gleichzeitig führen.
- 2 Audioausgabe - Sie können wählen zwischen Lautsprecher, Telefonhörer oder Kopfhörer.
- 3 Lautstärkeregelung
- 4 Mailbox - für Sprach- und Videonachrichten
- 5 Wählen Sie eine Telefonnummer und tippen Sie auf Audio- oder Videoanruf.

## TIPPS ZUR NAVIGATION

Das Bildtelefon IRIS X ermöglicht eine intuitive und leistungsfähige Benutzerführung der Touchscreen mit vier Desktopbildschirmen. Um von einem Bildschirm zum nächsten zu wechseln, wischen Sie den Hauptbildschirm nach links oder rechts oder drücken Sie , um zwischen Bildschirmen zu wechseln.

- ▶ Tippen Sie auf **Menü**  und Sie haben Zugriff auf alle verfügbaren Apps, Widgets und Funktionen.
- ▶ Tippen Sie auf **Telefon** , wird der Ziffernblock für Sprach- und Videoanrufe sowie verwandte Optionen angezeigt.
- ▶ **Widgets** sind Apps, die dem Desktop hinzugefügt, darauf verschoben oder vom Desktop gelöscht werden können.
  - Um ein Widget zu bearbeiten, berühren Sie das Widget, bis

die Optionen **Schließen/Einstellungen** sichtbar sind.


- Vom unteren Menü können dem Desktop durch Berühren und Ziehen weitere Widgets hinzugefügt werden.
- Um zusätzliche Widgets angezeigt zu bekommen, tippen Sie auf , um die Widget-Leiste zu erweitern.
- ▶ Mit der **Home**-Taste in der Mitte am unteren Rand des Telefons (unterhalb des Bildschirms) können Sie jederzeit von jeder Bildschirmseite ganz einfach wieder auf den **Home**-Bildschirm zurückkehren
- ▶ Die **Statusleiste** zeigt den Status Ihres Telefons an. Wenn Sie auf die Statusleiste tippen, erscheint eine Reihe von Optionen: Lautstärke, WLAN aus/ein, Netzwerk aus/ein (Ethernet), Nicht stören (DND – Do not disturb) und Kamera aus/ein.

## IHR BILDTELEFON IRIS X VERWENDEN



### Tätigen von Anrufen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Bildtelefon ACN IRIS X einen Anruf zu tätigen:


#### Manuelles Wählen


- Tippen Sie im **Home**-Bildschirm auf  (oder nehmen Sie den Hörer ab).
- Wählen Sie die Nummer und tippen Sie auf **Audioanruf** oder **Videoanruf**.

#### Über die Anrufliste

- Tippen Sie im **Home**-Bildschirm auf .
- Wählen Sie **Anrufliste**.
- Wählen Sie **Alle, Empfangene, Gewählte oder Verpasste**.
- Tippen Sie auf , um die ausgewählte Nummer anzurufen.

#### Über die Kontaktliste

- Tippen Sie im **Home**-Bildschirm auf .
- Wählen Sie **Kontakte**.

- Tippen Sie auf den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
- Tippen Sie auf , um die ausgewählte Nummer anzurufen.

### Beenden von Anrufen

Legen Sie den Hörer einfach auf oder tippen Sie auf **Beenden**, wenn Sie das Freisprechtelefon verwenden.


### Annehmen von Anrufen


Im Bildschirm erscheinen der Name und die Nummer der Person, die anruft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Anruf mit dem Bildtelefon ACN IRIS X anzunehmen:

Ankommender Anruf	Verpasster Anruf	Anklopfen
Wählen Sie <b>Audioanruf annehmen</b> , <b>Videoanruf annehmen</b> (falls verfügbar) oder <b>Ablehnen</b> .	Eine Nachricht über einen verpassten Anruf wird im Home-Bildschirm angezeigt. Benutzer können auf <b>Anzeigen</b> tippen, um die Details des verpassten Anrufs abzurufen.	Geht ein zweiter Anruf ein, während Sie telefonieren, informiert Sie ein Ton und eine Bildschirmanzeige über den ankommenden Anruf. Sie können den Anruf <b>Annehmen</b> oder <b>Ablehnen</b> .






## X OPTIONEN WÄHREND EINES ANRUFES

Wenn Sie ein Gespräch führen, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Tippen Sie auf  um alle Anruhfunktionen anzuzeigen.

**Hinweis:** Während eines Videotelefonates, kann es sein, dass das Menü  nicht mehr angezeigt wird. Tippen Sie einfach irgendwo auf den Bildschirm, um es wieder angezeigt zu bekommen.

**Es werden drei Menüoptionen angezeigt:**

Menüoption	Funktion	Beschreibung
	Wähltastatur	Zur Eingabe von Antworten oder um eine andere Nummer zu wählen.
	Halten	Tippen Sie auf dieses Feld, um einen Anruf zu halten. Tippen Sie auf „Anruf fortsetzen“, um einen Anruf aus der Warteschleife abzurufen.
	Stumm/Stumm Aus	Tippen Sie auf dieses Feld, um die Stummschaltung einzuschalten oder aufzuheben.
	Video Ein/Aus	Tippen Sie auf dieses Feld, um die Videofunktion ein- oder auszuschalten.
	Konferenz	Wenn Sie eine weitere Person auf einer anderen Leitung angerufen haben, tippen Sie auf „Konferenz“, um eine Dreierkonferenz (Audio) zu starten.
	Lautsprecher/ Telefonhörer/ Kopfhörer	Tippen Sie auf eine der drei Optionen, um den Audioausgang zu wechseln.
	Lautstärke	Tippen Sie auf dieses Feld, um die Lautstärke zu regulieren.
	Bild-im-Bild-Fenster	Tippen Sie auf dieses Feld, um zwischen der Videoanzeige der Anrufer zu wechseln und im Vollbildmodus anzuzeigen.
	Schnappschuss	Tippen Sie auf dieses Feld, um einen Schnappschuss der aktuellen Videoanzeige zu machen. Der Schnappschuss wird automatisch im Ordner „Screenshot“ unter <b>Extras&gt;Datei-Manager</b> gespeichert.

### Information und Hilfe


Weitere Telefonfunktionen, detaillierte Anleitungen und Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie im Benutzerhandbuch im ACN Online-Shop des unabhängigen Repräsentanten/Beraters oder auf [www.myacn.eu](http://www.myacn.eu)

## X MAILBOX (SPRACH- UND VIDEONACHRICHTEN)

Anrufer können Sprach- und Videonachrichten hinterlassen, wenn Ihr Anschluss besetzt ist oder Sie keinen Anruf entgegennehmen können.

### Einrichten/Abrufen von Nachrichten

Wenn Sie zum ersten Mal auf Mailbox tippen, werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort zu ändern (Ihr vorläufiges Passwort ist 1234#). Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Passwort zu ändern und Ihren Namen bzw. Ihren Begrüßungstext, falls gewünscht, aufzunehmen.

1. Tippen Sie im **Home**-Bildschirm auf .
2. Tippen Sie auf den Briefumschlag, um Sprach- und Videonachrichten von der **Mailbox** abzurufen.
3. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Sprach- oder Videonachrichten abzurufen.

### Mailbox (Anzeige neuer Nachrichten)

Wenn die Home-Taste blau blinkt, ist eine noch nicht abgehörte Sprach-/Videonachricht vorhanden. (Wenn Sie den Hörer abnehmen, ist ebenfalls ein Ton für neu eingegangene Nachrichten zu hören.) Um die Nachricht abzurufen, aktivieren Sie die Wähltastatur und tippen Sie auf das Mailbox-Symbol.

### Tip

Um die Anzahl der Klingeltöne zu ändern, bevor der Anruf auf die Mailbox für Sprach-/Videonachrichten weitergeleitet wird, wählen Sie \*610 und folgen Sie den Anweisungen.

### Mailbox-Funktionen

Folgende Optionen sind nach Abrufen einer Nachricht verfügbar:

Taste	Befehl
#	Nachricht speichern
2	Nachricht wiederholen
4	Zurück zur vorherigen Nachricht
5	Kopfzeilendetails der Nachricht wiedergeben
6	Zur nächsten Nachricht gehen
7	Nachricht löschen
*	Zurück zum vorherigen Menü