



Drahtlosnetzwerk (WLAN) – Anleitung



WLAN-Einstellungen

Das ACN-Bildtelefon IRIS X unterstützt 802.11b/g/n.

Die WLAN-Funktion des Telefons ist standardmäßig deaktiviert. Sie können die Drahtloseinstellungen konfigurieren, indem Sie in der WLAN-Funktion **Aktivieren** wählen.

Es gibt zwei Möglichkeiten WLAN zu konfigurieren.

X METHODE 1 : SCANNEN SIE NACH EINER WLAN-VERBINDUNG:

1. Tippen Sie rechts unten im Bildschirm auf **MENÜ**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Netzwerk**.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN**.
5. Stellen Sie sicher, dass **Aktivieren** leuchtet und tippen Sie auf **Anwenden**.
6. Tippen Sie auf **Scannen**.
7. Tippen Sie zweimal auf die gewünschte **ESSID** (Extended Service Set Identifier – Name der Drahtlosverbindung).
8. Geben Sie mittels der Bildschirmtastatur den entsprechenden Schlüssel ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Kontrollkästchen **Schlüssel speichern** aktivieren. Falls es nicht erforderlich ist, einen Schlüssel einzugeben, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.
9. Nachdem Sie den Schlüssel eingegeben haben, tippen Sie die Taste links unten auf der Tastatur, um die Bildschirmtastatur auszublenden.
10. Tippen Sie oben rechts in der Ecke auf **Speichern**, um diese Verbindung zu speichern.
11. Drücken Sie die **Home**-Taste. Sie haben erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk hergestellt, wenn das Info Widget rechts oben in der Ecke ein grünes Symbol hat und unten eine IP-Adresse.

X METHODE 2 : MANUELL EINE WLAN-VERBINDUNG HINZUFÜGEN:

(nützlich bei WLAN-Netzwerken mit versteckter SSID)

1. Tippen Sie rechts unten im Bildschirm auf **Menü**.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Tippen Sie auf das **Netzwerk**.
4. Tippen Sie auf die Registerkarte **WLAN**.
5. Stellen Sie sicher, dass **Aktivieren** leuchtet und tippen Sie auf **Anwenden**.
6. Tippen Sie auf **Erweitert**.
7. Wählen Sie im Bildschirm WLAN konfigurieren den **Sicherheitsmodus** der WLAN-Verbindung vom Aufklappenmenü.
Verfügbare Optionen sind: WEP/Offen; WEP/Geteilt
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
8. Geben Sie mittels der Bildschirmtastatur den entsprechenden Schlüssel ein. Tippen Sie auf **Passwort anzeigen**, um zu überprüfen, ob der Schlüssel richtig eingetippt worden ist. Falls es nicht erforderlich ist, einen Schlüssel einzugeben, gehen Sie weiter zum nächsten Schritt.
9. Nachdem Sie den Schlüssel eingegeben haben, tippen Sie die Taste links unten auf der Tastatur, um die Bildschirmtastatur auszublenden.
10. Um die ESSID einzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ja rechts vom Feld **Benutzerdefinierte ESSID** und tippen Sie anschließend innerhalb des Feldes, um die Bildschirmtastatur aufzurufen.
11. Geben Sie die **ESSID** ein.
12. Tippen Sie oben rechts in der Ecke auf **Speichern**, um diese Verbindung zu speichern.
13. Drücken Sie die **Home**-Taste. Sie haben erfolgreich eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk hergestellt, wenn das Info Widget rechts oben in der Ecke ein grünes Symbol hat und unten eine IP-Adresse.



Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, sollte das Telefon, eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen können, wenn die Anmeldeinformationen zur Authentifizierung richtig sind und die Signalstärke des WLAN-Netzwerks ausreicht.

Das Symbol für die Signalstärke des WLAN-Netzwerks wird rechts oben im Bildschirm angezeigt. Sobald man registriert ist, wird die Telefonnummer im Info Widget grün angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie sowohl über das Drahtlosnetzwerk als auch über das WLAN-Netzwerk eine Internetverbindung haben, wählen Sie über die Ein- und Ausschalter im Ausklappenmenü rechts oben im Bildschirm, welche Verbindung genutzt werden soll.



Wenn das Telefon die drahtgebundene Netzwerkverbindung nutzt, wird dieses Symbol rechts oben im Bildschirm angezeigt. Wenn das Telefon eine WLAN-Verbindung nutzt, wird dieses Symbol rechts oben im Bildschirm angezeigt.

