



- 1 Indikator for skærmen Hjem
- 2 Applikationsindikator
- 3 Telefonnummer
- 4 Statusbjælke
- 5 Registreringsindikator (grøn)
- 6 IP-adresse
- 7 Skift skærm
- 8 Udvid Widgetbjælke
- 9 Hurtig startbjælke
- 10 Telefontastmenu
- 11 Hovedmenu

## X NAVIGATIONSTIPS

ACN IRIS X Videotelefonen har en intuitiv og stærk touchskærm med fire skrivebordsskærme. For at skifte fra skærm til skærm kør hen over hovedskærmen med en finger til venstre eller højre, eller tryk på for at skifte mellem skærmene.

- ▶ **Menu** giver adgang til alle tilgængelige apps, widgets og funktioner.
- ▶ **Telefon** viser opkaldstastaturet til stemme- og videosamtaler og relaterede muligheder.
- ▶ **Widgets** er applikationer, der kan tilføjes, flyttes eller slettes fra skrivebordet.
  - For at ændre en widget, sæt fingeren på widget'en indtil mulighederne **Luk/Indstillinger** bliver synlige.

- Ekstra Widgets kan tilføjes til skrivebordet ved at sætte fingeren og trække fra den nederste menu til skrivebordet.
- For at se flere widget tryk på for at udvide widgetbjælken.
- ▶ **Hjem** knappen, der er nederst midt på telefonen (under skærmen) giver dig mulighed for nemt at komme til skærmen **Hjem** fra alle andre skærme.
- ▶ **Statusbjælken** giver en hurtig oversigt over din telefons status. Hvis du trykker på statusbjælken kommer et antal valgmuligheder til syne: Lydstyrke, Wi-Fi sluk/tænd, Netværk sluk/tænd (Ethernet), Forstyr ikke (FI) og Kamera sluk/tænd

## X BRUG AF DIN ACN IRIS X VIDEOTELEFON

### Ring op

Der er flere måder at ringe op på med din ACN IRIS X videotelefon:

#### Med telefon

- Tryk fra skærmen **Hjem** (eller tag røret)
- Tast nummeret og tryk på **Lydsamtale** eller **Videosamtale**

#### Fra opkaldshistorie

- Tryk fra skærmen **Hjem**
- Vælg **Opkaldshistorie**
- Vælg blandt **Alle, Indgåede, Tastede og Ubesvarede**
- Tryk for at ringe til det valgte nummer

#### Fra kontakter

- Tryk fra skærmen **Hjem**
- Vælg **Kontakter**
- Vælg den kontakt du vil ringe til
- Tryk for at ringe til det valgte nummer

### Afslut et opkald

Læg bare røret på, eller tryk på Slut hvis du bruger højtaler

### Besvar et opkald

Skærmen viser navnet og nummeret på den person der ringer. Der er flere måder at besvare et opkald på med din IRIS X videotelefon:


Indgående opkald	Ubesvarede opkald	Banke På
Vælg <b>Modtag lyd, Modtag Video</b> (hvis relevant) eller <b>Afvis</b> .	En meddelelse om et ubesvaret opkald bliver synlig på skærmen <b>Hjem</b> . Brugere kan trykke <b>Vis</b> for at få oplysninger om det ubesvarede opkald	Mens du fører en samtale gør en lyd og et tegn på skærmen dig opmærksom på et indgående opkald. Du kan <b>Acceptere</b> eller <b>Afvis</b> opkaldet




- 1 Opkalds-/forbindelsesfaneblade - ACN IRIS X Videotelefonen understøtter op til 3 indgående/udgående samtidige samtaler
- 2 Lydudgang - Vælg højtaler, telefon eller hovedtelefon
- 3 Lydstyrke
- 4 Telefonsvarer - til både stemme- og videobeskeder
- 5 Når nummeret er blevet tastet, tryk på **Lyd-** eller **Videosamtale**



## X VALGFUNKTIONER FOR OPKALD

Under en samtale er der flere valgmuligheder. Tryk  for at komme til alle samtalefunktionerne.

Bemærk: Under en videosamtale kan menuen  forsvinde. Tryk hvor som helst på skærmen for at få vist menuen igen.

### Tre menuvalg kommer til syne:

Valgmenu	Funktion	Beskrivelse
	Opkaldstastatur	Vælg for at gå til berøringsstonesvar eller for at ringe til et andet nummer
	På hold	Vælg for at sætte samtalen på hold. For at fjerne hold, tast Fjern hold
	Mute/Unmute	Vælg for at gøre lydløs eller få lyden tilbage på samtalen
	Video sluk/tænd	Vælg for at skifte mellem video sluk og video tænd
	Telefonmøde	Når du har ringet til en anden forbindelse, vælg Telefonmøde for at etablere en 3-på-linjen samtale
	Højtaler/Telefon/Hovedtelefoner	Vælg en af de tre muligheder for at ændre lydudgangen
	Lydstyrke	Tryk for at skrue op eller ned for lyden
	BIB	Vælg for at skifte videoer mellem dem der ringer og vis fuld skærm
	Snapshot	Tryk for at tage et snapshot af den nuværende video. Snapshotet bliver automatisk gemt i mappen "Snapshot" i <b>Redskaber/Filhåndtering</b>

### Der er støtte til dig her!


Ekstra telefonfunktioner, detaljeret vejledning og tips til fejlfinding findes i brugsvejledningen i din uafhængige ACN-repræsentants Online Shop eller på [www.myacn.eu](http://www.myacn.eu)

## X TELEFONSVARER MED TALE/VIDEO

Telefonsvarerer med tale/video giver dem der ringer op mulighed for at efterlade en besked, hvis der er optaget, eller når du ikke kan besvare opkaldet.

### Indstille/hente beskeder

Første gang du går til din telefonsvarer, bliver du bedt om at ændre din adgangskode (din midlertidige adgangskode er 1234#). Følg anvisningerne for at ændre din adgangskode, optage dit navn og din telefonsvarerer/videotelefonsvarerer hilsen, hvis du ønsker det.

1. Tryk  fra skærmen **Hjem**.
2. Tryk på **Telefonsvarerer** konvolutten til både telefonsvarerer og videotelefonsvarerer.
3. Følg anvisningerne for at aflytte din telefonsvarerer eller se din videotelefonsvarerer.

### Telefonsvarerer (beskedindikator)

Hvis **Hjem** knappen blinker blå, betyder det, at der er en telefonsvarerer-/videotelefonsvarererbesked, som endnu ikke er blevet aflyttet/set. (Hakkende klartone høres også, hvis røret løftes.) For at hente telefonsvarererbeskeden, skal du aktivere opkaldstastaturet og trykke på **Telefonsvarerer** ikonet.

### Hurtigt telefonsvarertip

For at ændre antallet af ringetoner inden opkaldet viderestilles til telefonsvarerer/videotelefonsvarerer, tast \*610 og følg anvisningerne.

### Telefonsvarerer funktioner

Flere muligheder er tilgængelige efter du har aflyttet en besked:

Tast	Handling
#	Gem beskeden
2	Gentag beskeden
4	Gå tilbage til den tidligere besked
5	Afspil beskedens overskrifter
6	Gå til næste besked
7	Slet beskeden
*	Gå tilbage til den tidligere menu