



Mobilt (Wi-Fi) netværk vejledning



Wi-Fi INDSTILLINGER

ACN IRIS X videotelefon understøtter 802.11b/g/n.

Wi-Fi funktionen på telefonen er som standard slået fra. Du kan konfigurere mobilindstillingerne ved at vælge **Aktiver** i **Wi-Fi funktionen**.

Der er to metoder til konfigurerings af Wi-Fi.

X METODE 1: SCAN FOR EN WI-FI FORBINDELSE:

1. Tryk på **MENU**-tasten nederst til højre på skærmen.
2. Tryk på **Indstillinger**-tasten
3. Tryk på **Netværk**-tasten
4. Tryk på **Wi-Fi**-tasten
5. Kontroller at **Aktiver**-tasten er tændt og tryk på **Anvend**
6. Tryk på **Scan**-tasten
7. Tryk to gange på det ønskede **ESSID**
8. Indtast den relevante nøgle på skærmens tastatur. Sørg for at klikke i boksen **Gem nøgle**. Hvis en nøgle ikke er påkrævet, skal du gå til det næste trin
9. Når nøglen er indtastet, skal du trykke på tastatur-tasten nederst til venstre for at gemme skærmens tastatur
10. Tryk på **Gem** i øverste højre hjørne for at gemme denne forbindelse
11. Tryk på **Hjem**-tasten Du har med succes oprettet forbindelse til dit Wi-Fi netværk, hvis **Info** widget'en har et grønt ikon i øverste højre hjørne og en IP-adresse i bunden

X METODE 2: MANUEL TILFØJELSE AF EN WI-FI FORBINDELSE:

(nyttigt for Wi-Fi netværk med skjult SSID)

1. Tryk på **Menu**-tasten nederst til højre på skærmen
2. Tryk på **Indstillinger**-tasten
3. Tryk på **Netværk**-tasten
4. Tryk på **Wi-Fi**-tasten
5. Kontroller at **Aktiver**-tasten er tændt og tryk på **Anvend**
6. Tryk på **Avanceret**-tasten
7. Vælg Wi-Fi forbindelsens **Sikkerhedstilstand** fra rullegardin-menuen på Wi-Fi-konfigurerings-skærmen.
De inkluderede indstillinger er: WEP/Åben; WEP/Delt
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
8. Indtast den relevante nøgle på skærmens tastatur. Tryk på **Vis adgangskode** for at bekræfte at nøglen er indtastet korrekt. Hvis en nøgle ikke er påkrævet, skal du gå til det næste trin
9. Når nøglen er indtastet, skal du trykke på tastatur-tasten nederst til venstre for at gemme skærmens tastatur
10. For at indtaste **ESSID** (navnet på den trådløse forbindelse) skal du trykke på boksen **JA** til højre for det **Tilpassede ESSID** felt og derefter klikke inde i feltet for at bringe skærmens tastatur frem
11. Indtast **ESSID** navnet
12. Tryk på **Gem** i øverste højre hjørne for at gemme denne forbindelse
13. Tryk på **Hjem**-tasten Du har med succes oprettet forbindelse til dit Wi-Fi netværk, hvis **Info** widget'en har et grønt ikon i øverste højre hjørne og en IP-adresse i bunden.



Når du har gemt indstillingerne, skulle telefonen være i stand til at oprette forbindelse til Wi-Fi netværket, hvis godkendelsesoplysningerne er korrekte og Wi-Fi netværkets signalstyrke er tilstrækkelig.

Wi-Fi netværkets styrkeikon vil blive vist i øverste højre hjørne af skærmen. Når det er registreret, vil telefonnummeret blive grønt i **Info** widget'en.

BEMÆRK: Hvis du har en forbindelse til Internettet både gennem kabelnettet og Wi-Fi netværket, skal du manuelt vælge, hvilken forbindelse, der skal bruges ved brug af til/fra-tasterne i rullemenuen øverst til højre på skærmen.

Du vil se dette ikon øverst til højre på skærmen, hvis telefonen bruger kabelnetforbindelsen. Den vil vise dette ikon øverst til højre på skærmen, hvis den bruger Wi-Fi.

