






- 1 Indicador de página de inicio
- 2 Indicador de aplicación
- 3 Número de teléfono
- 4 Barra de estado
- 5 Indicador de registro (verde)
- 6 Dirección IP
- 7 Cambiar de página
- 8 Expandir barra de widgets
- 9 Barra de inicio rápido
- 10 Menú/Marcador
- 11 Menú principal




- 1 Fichas de líneas/llamadas - El videoteléfono IRIS X de ACN admite hasta 3 llamadas entrantes/salientes simultáneas
- 2 Salida de audio - Selección de altavoz, auricular o cascos
- 3 Controles del volumen
- 4 Buzón de voz - Sirve tanto para mensajes de voz como de vídeo
- 5 Una vez marcado los números, pulse Llamada de audio o Llamada de vídeo

X CONSEJOS DE NAVEGACIÓN

El videoteléfono IRIS X dispone de una pantalla táctil que permite una navegación intuitiva y eficaz, con cuatro entornos de escritorio. Para pasar de un entorno a otro, deslice la página de inicio hacia la derecha o izquierda, o pulse .

- ▶ El icono **Menú**  ofrece acceso a las apps, los widgets y las funciones disponibles.
- ▶ El icono **Teléfono**  muestra el teclado para hacer llamadas de voz y vídeo, además de opciones relacionadas.
- ▶ Los **widgets** son aplicaciones que se pueden añadir, mover o eliminar del escritorio.
 - Para modificar el widget, tóquelo hasta que estén visibles las opciones **Cerrar/Configuración**.


- Para añadir otros widgets al escritorio, tóquelos y arrástrelos desde el menú inferior hasta el escritorio.
- Para ver widgets adicionales, pulse  para expandir la barra de widgets.
- ▶ El **botón de inicio**, situado en la parte inferior central del teléfono (debajo de la pantalla), le permite saltar a la página de inicio desde cualquier vista.
- ▶ La **barra de estado** ofrece una vista rápida del estado del teléfono. Si presiona la barra de estado, verá varias opciones: volumen, activar/desactivar Wi-Fi, activar/desactivar red (Ethernet), No molestar (DND) y activar/desactivar cámara.

X USO DEL VIDEOTELÉFONO IRIS X



Hacer una llamada

Existen varias formas de efectuar una llamada con el videoteléfono IRIS X de ACN:


A través del icono Teléfono


- Pulse  situado en la **página de inicio** (o descuelgue el auricular)
- Marque el número y pulse **Llamada de audio** o **Llamada de vídeo**

A través del Historial de llamadas

- Pulse  situado en la **página de inicio**
- Seleccione **Historial de llamadas**
- Elija entre **Todo, Recibidas, Marcadas y Perdidas**
- Pulse  para llamar al número seleccionado

A través de los Contactos

- Pulse  situado en la **página de inicio**

- Seleccione **Contactos**
- Elija al contacto a quien desea llamar
- Pulse  para llamar al número seleccionado

Terminar una llamada

Cuelgue el auricular o pulse **Fin**, si está usando la función de manos libres.


Responder una llamada


La pantalla mostrará el nombre y el número de la persona que llama. Hay varias formas de responder una llamada con el videoteléfono IRIS X de ACN:

Llamada entrante	Llamada no atendida	Llamada en espera
Elija Aceptar audio, Aceptar vídeo (si está disponible) o Rechazar .	Aparecerá un mensaje de llamada perdida en la página de inicio . Los usuarios pueden pulsar Ver para acceder a los datos de la llamada perdida.	Si se está ocupado con una llamada, un tono y un aviso en la pantalla le avisará de una llamada entrante. Puede Aceptar o Rechazar la llamada.







X OPCIONES DURANTE LA LLAMADA

Durante una llamada en curso, hay disponible varias opciones. Pulse  **Options** para acceder a todas las funciones disponibles.

Nota: mientras haya una llamada de vídeo en curso, el menú  **Options** desaparecerá. Para revelar el menú, toque cualquier parte de la pantalla.

Se mostrarán tres opciones de menú:

Menú de opciones	Función	Descripción
	Teclado	Seleccione para introducir respuestas o para marcar otro número
	Retener	Pulse para retener la llamada. Para volver a atender la llamada, pulse Reanudar llamada
	Silencio/Anular silencio	Pulse para activar o desactivar el micrófono del videoteléfono
	Vídeo apagado/encendido	Pulse para activar o desactivar el vídeo
	Conferencia	Cuando conecte una segunda línea, pulse el botón de conferencia para establecer una llamada a tres
	Altavoz/Auricular/Cascos	Pulse una de las tres opciones para cambiar el modo de salida de audio
	Volumen	Pulse para subir o bajar el volumen
	PIP	Pulse para alternar entre los vídeos de los interlocutores y mostrar la pantalla completa
	Instantánea	Pulse para tomar una foto del vídeo actual. La instantánea se guardará automáticamente en la carpeta "capturas" de Herramientas>Gestor de archivos

Apoyo y asistencia


Si desea información sobre funciones adicionales del videoteléfono, instrucciones detalladas y recomendaciones para solucionar problemas, consulte el Manual de usuario, situado en la tienda virtual ACN o www.myacn.eu

X BUZÓN DE VOZ/VÍDEO

El buzón de voz/vídeo permite que las personas que llaman le dejen un mensaje, en caso de que no se pueda atender la llamada.

Acceder a mensajes

Cuando acceda al buzón de voz por primera vez, deberá cambiar la contraseña (la contraseña temporal es 1234#). Siga las indicaciones para cambiar la contraseña, grabe el nombre y su saludo, si así lo desea.

1. Pulse , situado en la **página de inicio**.
2. Pulse el sobre de **Buzón de voz**, que sirve tanto para mensajes de voz como de vídeo.
3. Siga las indicaciones para escuchar a los mensajes de voz o ver los mensajes de vídeo.

Indicador de mensajes nuevos

Si el **botón de inicio** pasa a azul intermitente, quiere decir que tiene un mensaje de voz/vídeo nuevo. (Asimismo, si levanta el auricular, oír una señal de línea intermitente.) Para recuperar el mensaje de voz, active el teclado y, a continuación, pulse el icono de **buzón de voz**.

Consejo práctico

Para cambiar el número de tonos que sonarán antes de pasar la llamada al buzón de voz/vídeo, marque *610 y siga las instrucciones.

Funciones de correo de voz

Tendrá varias opciones disponibles después de oír un mensaje:

Tecla	Función
#	Guardar el mensaje
2	Repetir el mensaje
4	Volver al mensaje anterior
5	Oír los datos del mensaje
6	Ir al siguiente mensaje
7	Borrar el mensaje
*	Volver al menú anterior