



Instrucciones para la red inalámbrica (WiFi)



CONFIGURACIÓN WI-FI

El videoteléfono IRIS X de ACN admite la conexión Wifi 802.11b/g/n.

Por defecto, la función Wi-Fi viene deshabilitada en el teléfono. Para configurar la red inalámbrica, elija **Habilitar** en la función Wi-Fi.

Existen dos métodos para configurar la red Wi-Fi.

X MÉTODO 1: BUSCAR UNA CONEXIÓN WI-FI:

1. Pulse el botón **MENÚ**, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Pulse el botón **Configuración**.
3. Pulse el botón **Red**.
4. Elija la ficha **Wi-Fi**.
5. Asegúrese de que el botón **Habilitar** esté encendido y pulse **Aplicar**.
6. Pulse el botón **Escanear**.
7. Pulse dos veces en el **ESSID** que desee.
8. Introduzca la clave correcta mediante el teclado en pantalla. Asegúrese de activar la casilla **Guardar clave**. Si no hace falta una clave, vaya al siguiente paso.
9. Una vez introducida la clave, pulse el botón de teclado, situado en la esquina inferior izquierda, para ocultar el teclado en pantalla.
10. Pulse **Guardar**, en la esquina superior derecha, para guardar la conexión.
11. Pulse el botón **Inicio**. Se habrá conectado correctamente a la red Wi-Fi si el widget **Info** muestra un icono verde en la esquina superior derecha y una dirección IP en la parte inferior.

X MÉTODO 2: AÑADIR MANUALMENTE UNA CONEXIÓN WI-FI:

(útil para redes Wi-Fi con SSID oculto)

1. Pulse el botón **Menú**, situado en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Pulse el botón **Configuración**.
3. Pulse el botón **Red**.
4. Elija la ficha **Wi-Fi**.
5. Asegúrese de que el botón **Habilitar** esté encendido y pulse **Aplicar**.
6. Pulse el botón **Avanzado**.
7. Elija el Modo de seguridad de la conexión Wi-Fi en el menú desplegable de la pantalla **Configurar Wifi**.
Se incluyen las siguientes opciones: WEP/Abrir; WEP/Compartido
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
8. Introduzca la clave correcta con el teclado en pantalla. Pulse **Mostrar contraseña** para verificar que la clave se introduce correctamente. Si no hace falta una clave, vaya al siguiente paso.
9. Una vez introducida la clave, pulse el botón de teclado, situado en la esquina inferior izquierda, para ocultar el teclado en pantalla.
10. Para escribir el **ESSID** (el nombre de la conexión inalámbrica), active la casilla **Sí**, situada a la derecha del campo **ESSID personalizado** y, a continuación, el campo para mostrar el teclado en pantalla.
11. Escriba el nombre **ESSID**.
12. Pulse **Guardar**, en la esquina superior derecha, para guardar la conexión.
13. Pulse el botón **Inicio**. Se habrá conectado correctamente a la red Wi-Fi si el widget **Info** muestra un icono verde en la esquina superior derecha y una dirección IP en la parte inferior.

Una vez guardada la configuración, el teléfono debe poder conectarse a la red Wi-Fi, si las credenciales de autenticación son correctas y la señal Wi-Fi es lo suficientemente fuerte.

El icono de señal Wi-Fi aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez registrado, el número de teléfono se volverá verde en el widget **Info**.

ATENCIÓN: si tiene conexión a Internet con cable y con Wi-Fi, elija manualmente la conexión que usará por medio de los botones de encendido/apagado, situados en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aparecerá el icono de arriba de arriba en la esquina superior derecha de la pantalla si el teléfono está usando la conexión con cable. Aparecerá el icono de abajo en la parte superior derecha de la pantalla si el teléfono está usando la conexión Wi-Fi.

