ACN® IRIS X Videophone gyors referencia kézikönyv

KEZDŐKÉPERNYŐ

1. Kezdőképernyő kijelző
2. Alkalmazáskijelző
3. Telefonszám
4. Állapotsor
5. Regisztrációkijelző (zöld)
6. IP-cím
7. Képernyőváltó
8. Eszközsor megnyitása
9. Gyorsindító menü
10. Tárcsázómenü
11. Főmenü

TELEFONKÉPERNYŐ

1. Hívás/Vonal lapok – Az ACN IRIS X Videótelefon max. 3 egyidejű, bejövő/kimenő hívást támogat.
2. Hangkimenet – Hangszóró, Kézibeszélő vagy Fejhallgató kiválasztásához.
3. Hangerőszabályzók.
4. Hangposta – Hang- és Videópostához.
5. A szám tárcsázása után nyomja meg az Hanghívás vagy Videó hívás gombot.

NAVIGÁCIÓS TIPPEK

Az IRIS X négy asztali képernyő segítségével intuitív és hatásos, érintőképernyős navigációt tesz lehetővé. A képernyők váltásához húzza az ujját a főképernyőn balra vagy jobbra, vagy nyomja meg a gombot.

- A gombbal érhetők el a rendelkezésre álló alkalmazások, eszközök és funkciók.
- A gomb jeleníti meg a tárcsázó billentyűzetet hang- és videóhívásokhoz és a kapcsolódó opciókhoz.
- Az eszközök olyan alkalmazások, amelyek hozzáadhatók, mozgathatók vagy törölhetők az asztalról.
  - Az eszköz módosításához érintse az eszközt addig, amíg meg nem jelennek a **Bezárás/Beállítás** opciók.
  - Ha további eszközöket szeretne megjeleníteni az asztalon, húzza a kívánt eszközt az alsó menüből az asztalra.
  - További eszközök megtekintéséhez a gombbal nyissa meg az Eszközsort.
- A telefon alsó-középső részében található **Home (kezdőképernyő)** billentyűvel bármely képernyőről könnyen visszatérhet a **Kezdőképernyőre**.
- Az **Állapotsor** gyors áttekintést ad a telefon állapotáról. Az állapotsor megnyomásával számos opció jelenik meg: Hangerő, Wi-Fi ki/be, Hálózat ki/be (Ethernet), Kérem, ne zavarjon (DND) és Kamera ki/be.

AZ IRIS X VIDEÓTELEFON HASZNÁLATA

Hívás kezdeményezése

Számos módon kezdeményezhetők hívások az IRIS X Videótelefonnal:

Telefonon

- Nyomja meg a gombot a **Kezdőképernyőn** (vagy használja a telefonkagylót).
- Tárcsázza a számot, majd nyomja meg az **Hanghívás** vagy **Videóhívás** gombot.

Híváselőzmények alapján

- Nyomja meg a gombot a **Kezdőképernyőn**.
- Válassza ki a **Híváselőzményeket**.
- Válasszon az **Összes**, **Fogadott**, **Tárcsázott** és **Elmulasztott** opciókból.
- Nyomja meg a gombot a kiválasztott szám hívásához.

Partnerek szerint

- Nyomja meg a gombot a **Kezdőképernyőn**.
- Válassza a **Kapcsolatok** opciót.
- Válassza ki a hívni kívánt partnert.
- Nyomja meg a gombot a kiválasztott szám hívásához.

Hívás befejezése

Egyszerűen helyezze vissza a kézibeszélőt, vagy a hangszóró használata esetén nyomja meg a **Vége** gombot.

Hívás fogadása

A képernyőn megjelenik a hívó fél neve és száma. Számos módon fogadhatók hívások az IRIS X Videótelefonnal:

Bejövő hívás	Elmulasztott hívás	Hívásvárakoztatás
Válassza az Hanghívás fogadása, Videó hívás fogadása (ha van ilyen), vagy az **Elutasítás** lehetőséget.	Az elmulasztott hívás üzenete a **Kezdőképernyőn** jelenik meg. A felhasználók a **Megtekintés** gomb megnyomásával érhetik el az elmulasztott hívás részleteit.	Hangjelzés és a képernyőn megjelenő felirat értesíti Önt beszélgetés közben beérkező hívásokról. Ön a hívást **elfogadhatja** vagy **elutasíthatja**.

gyors referencia kézikönyv

ACN® IRIS X Videophone

HÍVÁSOPCIÓK

A beszélgetés során számos opció áll rendelkezésre. Nyomja meg a Options gombot a hívásfunkciók eléréséhez.
Megjegyzés: Videóhívás esetén eltűnhet a Options menü. A menü megjelenítéséhez nyomja meg bárhol a képernyőt.

Három menüopció jelenik meg:

Opciómenü	Funkció	Leírás
	Tárcsázó billentyűzet	Felhasználható touch tone üzemmódú interaktív alkalmazáshoz vagy számok hívásához.
	Tartás	Ezzel a funkcióval tartható a hívás. A Tartás feloldása gomb megnyomásával ismét aktiválható a hívás.
	Némítás/némítás feloldása	Ennek segítségével némítható a hívás, vagy feloldható a némítás
	Videó ki/be	Ezzel a gombbal ki- és bekapcsolható a Videó funkció.
	Konferencia	Egy másik vonalon kezdeményezett hívás mellett a Konferencia gomb megnyomásával 3 résztvevős audió konferenciahívás kezdeményezhető.
	Hangszóró/kézibeszélő/fejhallgató	Ezzel a három opcióval módosítható az audió kimenet.
	Hangerő	A gomb megnyomásával növelhető vagy csökkenthető a hangerő.
	PIP	Ennek segítségével a teljes képernyőn videók jeleníthetők meg a beszélgető felek között
	Pillanatkép	Pillanatkép készíthető az aktuális videóról. A pillanatkép automatikusan mentésre kerül a "képernyőfotó" mappában **(Eszközök>Fájlkezelő)**

További segítség!

A Videótelefon további jellemzői, részletes utasítások és hibaelhárítási tippek megtalálhatók a Használati Útmutatóban az ACN Független Képviselők Online Shop-jában, vagy a www.myacn.eu címen.

HANG/VIDEÓPOSTA

A Hang/Videóposta lehetővé teszi, hogy a hívó felek üzenetet hagyjanak, amikor Ön elfoglalt, vagy nem tudja fogadni a hívást.

Telepítés/üzenetek visszakeresése

A hangposta első elérésekor a rendszer felajánlja Önnek a jelszó módosítását (az ideiglenes jelszó 1234). Ön igény szerint, az utasításoknak megfelelően módosíthatja a jelszót, valamint rögzítheti nevét és üdvözletét a hang/videópostán.

1. Nyomja meg a gombot a **Kezdőképernyőn**.
2. Nyomja meg a **Hangposta** borítékot a Hang- és Videópostához.
3. Az utasítások szerint hallgassa vagy nézze meg a Hang-, illetve Videóüzeneteket.

Hangposta (Várakozó Üzenet Jelzése)

Ha a **Kezdőképernyő** gombja kéken villog, ez azt jelenti, hogy hang/videóüzenet érkezett. (A kézibeszélő felvételekor szaggatott hang is hallható.) Hangposta visszakereséséhez aktiválja a tárcsázó billentyűzetet, majd nyomja meg a **Hangposta** gombot.

Gyors Hangposta tipp

Ha szeretné módosítani a csengések számát, mielőtt a hívás átirányításra kerül a hang/videópostára, tárcsázza a *610 számot, majd kövesse az utasításokat.

Hangposta funkciók

Az üzenetek meghallgatását követően Ön számos opció közül választhat:

Billentyű	Utasítás
#	Üzenet mentése
2	Üzenet ismétlése
4	Visszatérés a korábbi üzenetre
5	Üzenetfejléc adatainak lejátszása
6	Továbblépés a következő üzenetre
7	Üzenet törlése
*	Vissza a korábbi menübe