



BEGINSCHERM



- 1 Beginscherm-indicator
- 2 Applicatie-indicator
- 3 Telefoonnummer
- 4 Statusbalk
- 5 Registratie-indicator (groen)
- 6 IP-adres
- 7 Schakeloptie voor scherm
- 8 Uitvouwen widgetbalk
- 9 Snelstartbalk
- 10 Menu telefoonkiezer
- 11 Hoofdmenu

TELEFOONSCHERM



- 1 Tabbladen voor oproep/lijn - De ACN beeldtelefoon IRIS X ondersteunt maximaal 3 inkomende/uitgaande oproepen tegelijkertijd
- 2 Audio-output - Opties voor speaker, hoorn of headset
- 3 Volume-instellingen
- 4 Voicemail - Te gebruiken voor zowel voice- als videomail
- 5 Nadat u een nummer heeft gekozen, drukt u op Audio-oproep of Video-oproep

TIPS VOOR NAVIGATIE

De IRIS X heeft een intuïtief en krachtig navigatie-aanraakscherm met vier bureaubladen. Om van het ene bureaublad naar het andere te gaan beweegt u het beginscherm snel naar links of rechts; of druk op om tussen de bureaubladen te schakelen.

- ▶ **Menu** biedt toegang tot alle beschikbare apps, widgets en functies.
- ▶ **Telefoon** geeft het toetsenblok weer voor oproepen met en zonder beeld, evenals daarbij behorende opties.
- ▶ **Widgets** zijn applicaties die kunnen worden toegevoegd, verplaatst of verwijderd van het bureaublad.
 - Om een widget te wijzigen raakt u de widget aan totdat opties voor **Sluiten/Instelling** zichtbaar zijn.

DE BEELDTELEFOON IRIS X GEBRUIKEN

Een oproep plaatsen

Er zijn verschillende manieren om een oproep te plaatsen met de beeldtelefoon IRIS X:

Via Telefoon

- Druk op in het **Beginscherm** (of neem de hoorn op)
- Kies het nummer en druk op **Audio oproep** of **Video oproep**

Via Belgeschiedenis

- Druk op in het **Beginscherm**
- Selecteer **Belgeschiedenis**
- Kies uit **Alle, Ontvangen, Gekozen en Gemist**
- Druk op om het geselecteerde nummer te bellen

Via Contacten

- Druk op in het **Beginscherm**
- Selecteer **Contacten**
- Selecteer het contact dat u wilt bellen

- Extra widgets kunnen worden toegevoegd aan het bureaublad door deze aan te raken op het menu beneden en naar het bureaublad te slepen.
- Om extra widgets te bekijken drukt u op om de widgetbalk uit te vouwen.
- ▶ Met de **Startknop**, in het midden van de telefoon (onder het scherm), springt u eenvoudig vanaf ieder scherm naar het **Beginscherm**.
- ▶ De **Statusbalk** toont een kort overzicht van de status van uw telefoon. Wanneer u op de statusbalk drukt, verschijnt een aantal opties: Volume, Wi-Fi uit/aan, Netwerk uit/aan (Ethernet), Niet storen (DND/Do Not Disturb) en Camera uit/aan

- Druk op om het geselecteerde nummer te bellen

Een oproep beëindigen

Leg de hoorn op de haak of druk op **Einde** als u gebruikmaakt van de speaker.


Een oproep beantwoorden

Op het scherm wordt de naam en het nummer getoond van de persoon die belt. Er zijn verschillende manieren om een oproep te beantwoorden met de beeldtelefoon IRIS X :

Inkomende oproep	Gemiste oproep	Wisselgesprek
Selecteer Audio accepteren, Video accepteren (indien beschikbaar) of Weigeren	Een gemiste oproep zal in het Beginscherm worden weergegeven. Gebruikers kunnen op Bekijken drukken om de gegevens van de gemiste oproep te zien.	Terwijl u belt, zult u door middel van een toonsignaal en een melding op het scherm worden gewaarschuwd voor een inkomende oproep. U kunt de oproep Accepteren en Weigeren .






X OPTIES VOOR BELFUNCTIES

Tijdens een oproep zijn er diverse opties beschikbaar. Druk op  **Options** voor toegang tot alle belfuncties.

Opmerking: Als u een beeldgesprek voert, is het mogelijk dat het menu  **Options** verdwijnt. Druk dan ergens in het scherm om het menu weer te geven.

U heeft de keuze uit drie menu's:

Optiemenu	Funcie	Beschrijving
	Toetsenblok	Selecteer om toetsantwoorden in te voeren of om een ander nummer te kiezen.
	In de wacht	Druk hierop om de oproep in de wachtstand te zetten. Om de oproep uit de wachtstand te halen, drukt u op Uit de wacht.
	Dempnen/dempnen opheffen	Druk hierop om de oproep te dempen of het dempen op te heffen.
	Video uit/aan	Druk hierop om te schakelen tussen Video uit en Video aan.
	Conferentie	Zodra u een andere oproep heeft geplaatst via een andere lijn, drukt u op Conferentie om een 3-wegsgesprek (audioconferentie) te starten.
	Speaker/Hoorn/headset	Druk op een van de drie opties om audio-output te wijzigen.
	Volume	Druk hierop om het volume te verhogen of te verlagen.
	PIP	Druk hierop om te schakelen tussen het beeld van de bellers en om volledig scherm weer te geven.
	Snapshot	Druk hierop om een snapshot te nemen van het huidige beeld. Het snapshot zal automatisch worden opgeslagen in de folder "screenshot" in Gereedschappen > Bestandsbeheer .

Ondersteuning


Extra telefoonfunctionaliteiten, gedetailleerde instructies en tips voor het oplossen van problemen kunt u terugvinden in de gebruikershandleiding in de ACN Online Shop van uw Onafhankelijke Vertegenwoordiger of op www.myacn.eu.

X VOICE-/VIDEOMAIL

Met Voice-/videomail kunnen bellers een bericht achterlaten wanneer u in gesprek bent of niet in staat bent om een oproep te beantwoorden.

Installeren/Berichten ophalen

Wanneer u voor de eerste keer uw voicemail gebruikt, zult u een melding krijgen om uw wachtwoord te wijzigen (uw tijdelijke wachtwoord is 1234#). Volg de aanwijzingen om uw wachtwoord te wijzigen, en indien gewenst uw naam en uw voice-/videomailbegroeting op te nemen.

1. Druk op  in het **Beginscherm**.
2. Druk op het **Voicemail**-envelopje voor zowel voice- als videomail.
3. Volg de aanwijzingen om uw voicemail te beluisteren of uw videomail te bekijken.

Voicemail (Berichtenindicator)

Indien de **Startknop** in het blauw knippert, betekent dit dat u een voice-/videomailbericht heeft dat opgehaald kan worden. (Er zal tevens een snelle kiestoon te horen zijn als u de hoorn opneemt.)

Om het voicemailbericht op te halen, activeert u het toetsenblok en drukt u daarna op het **Voicemail**-icoon.

Tip voor snelle voicemail

Voor wijziging van het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat de oproep wordt doorgeschakeld naar voice-/videomail, kiest u *610 en volgt u de aanwijzingen.

Voicemailfuncties

Er zijn diverse opties mogelijk na het beluisteren van een bericht:

Toets	Funcie
#	Bericht opslaan
2	Bericht herhalen
4	Terug naar het vorige bericht
5	Berichtkoppen afspelen
6	Door naar het volgende bericht
7	Bericht verwijderen
*	Terug naar het vorige menu