



## Instructies voor aansluiting op draadloos (Wi-Fi) netwerk



### WI-FI-INSTELLINGEN

De ACN beeldtelefoon IRIS X ondersteunt 802.11b/g/n.

De Wi-Fi-functie op de telefoon is standaard uitgeschakeld. U kunt de instellingen voor draadloos wijzigen door Aanzetten te selecteren in het Wi-Fi-menu.

Er zijn twee manieren om Wi-Fi te configureren.

## X METHODE 1: EEN WI-FI-VERBINDING SCANNEN:

1. Druk op **Menu** rechtsonder in het scherm.
2. Druk op **Instellingen**.
3. Druk op **Netwerk**.
4. Druk op de **Wi-Fi**-tab.
5. Zorg ervoor dat de knop **Aanzetten** aangevinkt is en druk op **Toepassen**.
6. Druk op **Scannen**.
7. Druk tweemaal op de gewenste **ESSID**.
8. Voer de juiste sleutel in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Vergeet niet het vakje **Sleutel opslaan** aan te vinken. Als er geen sleutel vereist is, ga dan naar de volgende stap.
9. Zodra de sleutel is ingevoerd, drukt u op de toetsenbordknop linksonder om het toetsenbord te verbergen.
10. Druk op **Opslaan** in de rechterbovenhoek om deze verbinding op te slaan.
11. Druk op de **Startknop**. U heeft een verbinding met uw Wi-Fi-netwerk tot stand gebracht indien het **Info**-widget een groen icoontje in de rechterbovenhoek en een IP-adres aan de onderkant laat zien.

## X METHODE 2: HANDMATIG EEN WI-FI-VERBINDING TOEVOEGEN:

(nuttig bij Wi-Fi-netwerken met een verborgen SSID)

1. Druk op de **Menu**-knop rechtsonder in het scherm.
2. Druk op **Instellingen**.
3. Druk op **Netwerk**.
4. Druk op de **Wi-Fi**-tab.
5. Zorg ervoor dat de knop **Aanzetten** aangevinkt is en druk op **Toepassen**.
6. Druk op de knop **Geavanceerd**.
7. Selecteer de **Beveiligingsmodus** van de Wi-Fi-verbinding in het drop-downmenu in het Wi-Fi-configuratiescherm.  
U heeft onder andere de volgende opties: WEP/Openen; WEP/Gedeeld  
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES  
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
8. Voer de juiste sleutel in met behulp van het toetsenbord op het scherm. Druk op **Toon wachtwoord** om te verifiëren dat de sleutel juist is ingevoerd. Als er geen sleutel vereist is, ga dan naar de volgende stap.
9. Zodra de sleutel is ingevoerd, drukt u op de toetsenbordknop linksonder om het toetsenbord te verbergen.
10. Voor het invoeren van de **ESSID** (de naam van de draadloze verbinding) vinkt u het vakje **Ja** aan rechts van het veld **Aangepast ESSID** en klikt u vervolgens op het veld om het toetsenbord op het scherm weer te geven.
11. Voer de **ESSID**-naam in.
12. Druk op **Opslaan** in de rechterbovenhoek om deze verbinding op te slaan.
13. Druk op de **Startknop**. U heeft een verbinding met uw Wi-Fi-netwerk tot stand gebracht indien het **Info**-widget een groen icoontje in de rechterbovenhoek en een IP-adres aan de onderkant laat zien.

Nadat u de instellingen heeft opgeslagen, moet de telefoon in staat zijn een verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk, indien de authenticatie juist verlopen is en het signaal van het Wi-Fi-netwerk sterk genoeg is.

Het icoontje voor de signaalsterkte van het Wi-Fi-netwerk zal worden weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. Nadat het telefoonnummer is geregistreerd zal het in het groen worden weergegeven in het **Info**-widget.

**OPMERKING:** Indien u een verbinding met het internet heeft via zowel een bedraad netwerk als het Wi-Fi-netwerk, selecteert u handmatig de verbinding via de aan/uit-schuifbalkjes in het drop-downmenu in de rechterbovenhoek van het scherm.

U zult dit icoontje zien rechtsboven in het scherm indien de telefoon gebruikmaakt van de bedrade netwerkverbinding. Dit icoontje zal rechtsboven in het scherm worden getoond indien gebruik wordt gemaakt van Wi-Fi.

