



Instruções de ligação a rede sem fios (wi-fi)



DEFINIÇÕES DE WI-FI

O Videofone ACN IRIS X suporta 802.11b/g/n.

Por pré-definição, a função wi-fi está desativada. Para a ativar, assinala a opção **Ativar** (Habilitar) no separador **Wi-fi**.

Dispõe de dois métodos para ligar o videofone a uma rede sem fios.

X MÉTODO 1: PROCURA AUTOMÁTICA DE REDE SEM FIOS

1. Prima o botão **Menu**, situado no canto inferior direito do ecrã.
2. Prima o botão **Definições** (Configurações).
3. Prima o botão **Rede**.
4. Prima o separador **Wi-fi**.
5. Certifique-se de que a opção **Ativar** (Habilitar) se encontra assinalada e prima **Aplicar**.
6. Prima o botão **Procurar** (Buscar/Verificar).
7. Clique duas vezes no **ESSID** ao qual se pretende ligar.
8. Introduza a chave correspondente, utilizando o teclado que aparece no ecrã. Certifique-se de que assinala a caixa **guardar chave** (save key). Se não for necessária qualquer chave, avance para o próximo passo.
9. Depois de introduzir a chave, prima o botão no canto inferior esquerdo para ocultar o teclado.
10. Prima **Guardar** (Salvar) no canto superior direito para guardar a configuração da ligação.
11. Prima o botão **Início**. Se o videofone se tiver ligado com êxito à rede sem fios, o widget **Info** apresentará um ícone verde no canto superior direito e um endereço IP ao fundo.

X MÉTODO 2: ADIÇÃO MANUAL DE REDE SEM FIOS

(indicado para rede wi-fi com SSID oculto)

1. Prima o botão **Menu**, situado no canto inferior direito do ecrã.
2. Prima o botão **Definições** (Configurações).
3. Prima o botão **Rede**.
4. Prima o separador **Wi-fi**.
5. Certifique-se de que a opção **Ativar** (Habilitar) se encontra assinalada e prima **Aplicar**.
6. Prima o botão **Avançado**.
7. Na página "Configurar wi-fi", selecione o **Modo de segurança** da rede sem fios.
As opções incluem: WEP/Aberta; WEP/Partilhada
WPA PSK TKIP; WPA PSK AES
WPA2 PSK TKIP; WPA2 PSK AES
8. Introduza a chave correspondente, utilizando o teclado que aparece no ecrã. Assinala a caixa **Mostrar senha** para ver se introduziu a chave corretamente. Se não for necessária qualquer chave, avance para o próximo passo.
9. Depois de introduzir a chave, prima o botão no canto inferior esquerdo para ocultar o teclado.
10. Para introduzir o **ESSID** (o nome da rede sem fios), assinala a caixa **Sim** situada à direita do campo **Personalizado ESSID** e depois clique no interior do campo para fazer surgir o teclado.
11. Introduza o nome **ESSID**.
12. Prima **Guardar** (Salvar) no canto superior direito para guardar a configuração da ligação.
13. Prima o botão **Início**. Se o videofone se tiver ligado com êxito à rede sem fios, o widget **Info** apresentará um ícone verde no canto superior direito e um endereço IP ao fundo.



Uma vez guardada a configuração, o videofone será capaz de se ligar à rede sem fios, desde que as credenciais de autenticação estejam corretas e o sinal seja forte o suficiente.

Este ícone aparecerá no canto superior direito do ecrã e indicará a força do sinal da ligação de rede sem fios. Quando o videofone está ligado à Internet, o número de telefone apresentado no widget **Info** passa a verde.

NOTA: se ambos os tipos de ligação estiverem configurados e ativados no videofone (Ethernet e wi-fi), poderá utilizar os botões on/off no menu desdobrável do canto superior direito do ecrã para escolher o tipo de ligação a usar.



Este ícone aparece no canto superior direito do ecrã quando o videofone está ligado à Internet através do cabo Ethernet. O ícone abaixo indicado aparece no canto superior direito do ecrã quando o videofone está ligado à Internet através de ligação wi-fi.

